

unilux

Screening Pioneers

Raamplissé Voorzet UNIT



Haal de beschermfolie van de montage clips achter op de voorzet Unit. Plak de hor tegen het kozijn en laat deze 2 minuten rusten. Daarna verwijdert u het hor met een korte ferme ruk. De montageclips blijven op het kozijn achter. Schroef de montageclips vast en plaats de voorzet Unit weer op de montageclips. De voorzet Unit is nu klaar voor gebruik.

Unilux B.V.

i: www.unilux.nl